Wiesi
Wsparcie w codzienności.

16 LISTOPADA 2026

Poradnik Wiesi

Z Wiesią na co dzień · Podstawy obsługi chodzika

1

Ustawienie uchwytów

Stojąc prosto, rozluźnij barki i opuść ręce. Uchwyty ustaw na wysokości nadgarstków. Obie strony ustaw jednakowo i pewnie zablokuj regulację.

2

Kontrola przed użyciem

Sprawdź rozłożenie i blokadę ramy, mocowania oraz oba hamulce. Wszystkie koła muszą dotykać podłoża. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.

3

Hamowanie i postój

Pociągnięcie obu dźwigni do góry hamuje. Naciśnięcie obu w dół włącza blokadę postoju; podniesienie zwalnia ją. Jeśli hamulce nie działają, nie używaj chodzika.

4

Korzystanie z siedziska

Ustaw chodzik na równym podłożu. Przed siadaniem zablokuj oba hamulce i sprawdź oparcie. Nie przemieszczaj chodzika z siedzącą osobą.

5

Poruszanie się i bagaż

Nie używaj chodzika na schodach i nie chodź do tyłu. Uważaj na nierówności i śliskie podłoże. Bagaż przewoź w torbie zgodnie z jej limitem, nie na uchwytach.

6

Czyszczenie i przechowywanie

Czyść miękką, wilgotną ściereczką i wytrzyj do sucha. Unikaj silnych detergentów. Przechowuj w suchym miejscu. Naprawy powierz serwisowi.

KONTAKT Z MARKĄ WIESIA

zamowienia@wiesia.com.pl

Materiał uzupełnia instrukcję producenta; nie zastępuje jej. Parametry, dopuszczalne obciążenia i sposób obsługi sprawdź w instrukcji swojego egzemplarza.

Podstawa: instrukcja ANTAR AT51112, część polska, s. 3–7.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.